http://www.raspberrypi.org/

Der Raspberry Pi Computer

Autor: Peter Bauer

Edition 1 / August 2012

Seite 1 / 29

Kontakt: peba@inode.at

Edition 1 Proposal 3

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	3
2. Abkürzungen und Begriffe	4
3. Hardware Übersicht Raspberry Pi Typ B	7
3.1 Die Status LED's des Raspberry Pi	8
4. Software Übersicht Raspberry Pi	9
4.1 Betriebssystem vorbereiten auf Windows Rechner	9
4.2 Betriebssystem vorbereiten auf Linux Rechner	11
4.3 Betriebssystem vorbereiten auf Mac OS X Rechner	12
4.3 Inhalt der boot Partition	13
5. Inbetriebnahme des Raspberry Pi	14
5.1 Konfiguration mittels raspi-config script	15
6. Der Raspberry Pi im Detail	19
6.1 Debian oder Raspbian als Betriebssystem	19
6.1.1 Anschluß ans Netzwerk (LAN)	20
6.1.2 Ton und Videoausgabe auf dem RPI unter Debian	23
6.1.3 Konfiguration über die Datei config.txt	24
6.2 Der GPIO Anschluß	25
6.2.1 Ansteuerung der GPIO Pins mittels Python und Shellscript	26
6.3 Emulation des Raspberry Pi auf dem PC	27
6.4 Softwarefehler zu Linux melden	28
7. Resourcen am Internet zum Thema Raspberry Pi	29
8. Nachsatz	29

1. Vorwort

Dieses Buch soll dem deutschsprachigen Bastler als Hilfe für die ersten Schritte mit dem Raspberry PI dienen. Entstanden ist es deshalb weil es eine Fülle von Informationen zum in weiterem Text nur mehr RPI genannten Computer am Internet gibt, aber leider alles sehr verstreut herumliegt und ein geordnetes Buch der beste Weg ist um etwas zu beschreiben und etwas zu lernen.

Ziel des Buches ist es die Eigenschaften des RPI und die Handhabung mit relativ einfachen Worten in deutsch zu beschreiben. Was nützt ein englisches Handbuch wenn der Leser nicht wirklich sehr gut in Englisch ist ? Leider is es nicht ganz zu vermeiden englische Begriffe der Computertechnik zu verwenden weil diese sich eingebürgert haben oder gar kein kurzes verständliches Wort in deutsch existiert.

Es gibt derzeit zwei unterschiedliche Typen des RPI mit der Bezeichung Typ A und Typ B. Der Typ A hat einen USB Anschluß und keinen Netzwerk Anschluß. Der Typ B besitzt zwei USB Anschlüsse und eine Netzwerk Schnittstelle (Ethernet Interface).

Die Software des RPI ist noch in Entwicklung, mit Raspbian ist den Entwicklern jedoch ein guter Wurf gelungen. Es liegt nun am Benutzer die Pakete bzw. Programme der Raspbian Linux Distribution zu erkunden und das richtige Programm für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden.

Für reine Multimedia Wiedergabe lohnt es sich einen Blick auf Raspbmc zu werfen, dabei kommt man im Gegensatz zu Raspbian mit der Kommandozeile kaum in Berührung. Derzeit ist die Bedienung von Raspbmc noch eine wenig lahm, hier liegt noch einiges an Verbesserungspotential.

2. Abkürzungen und Begriffe

API	Application Programming Interface, Programmierschnittstelle
APT	Advanced Packaging Tool, ein Software Paket (Programm) Verwaltungs Werkzeug für Linux. Mit der Hilfe von APT können einzelne Programme installiert oder eine ganze Linux Installation auf dem neuesten Stand gehalten werden.
ARM	Advanced Risc Machines, britischer Chip Design Entwickler. Die ARM Chips werden von vielen Herstellern in Lizenz gefertigt, die Firma ARM liefert den Bauplan der Chips an die Lizenznehmer.
armel	Name der aktuellen Portierung des Debian Betriebssystems für die ARM v6 Architektur wie im RPI verwendet.
armhf	"hard float" steht für schnelle Gleitkommaberechnung durch Hardwareunterstützung
Raspbian	Name einer in Entwicklung befindlichen Portierung des Debian Betriebssystems, diese Portierung ist optimal an die Fähigkeiten des RPI(genauer gesagt dessen CPU) angepaßt. Unterstützt wird die ARM v6 Architektur und schnelle Gleitkomma- berechnung mittels der im RPI vorhandenem FPU.
CPU	Central Processing Unit, auf deutsch zentrale Recheneinheit.
embedded System	eingebettetes System, Rechner oder Computer der im Hintergrund (in einem Gerät) seine Arbeit verrichtet (zum Beispiel Steuerungsaufgaben) - im Gegensatz zu einem Desktop Computer.
GPU	Grafikprozessor, Broadcom Videocore IV. Kann Videos in hoher Qualität abspielen und 3D Grafken beschleunigen. Im RPI ist eine dual core GPU integriert. Unterstüzte Standards sind OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1. Die GPU muß sich den vorhandenen Arbeitsspeicher mit der CPU teilen. Der Speicher für die GPU ist dabei in den Größen 32,64 oder 128 MB konfigurierbar.
image	Gemeint ist damit das Abbild eines kompletten Betriebssystems in einer Datei. Ein image file kann mehrere Partitionen eines Dateisystems enthalten. Zum aufspielen eines image auf eine SD Karte sind deshalb spezielle Tools notwendig die, die Partitionierung berücksichtigen. Einfaches kopieren eines image auf die SD Karte reicht deshalb nicht.
IP	Internet Protokoll
IRC	Internet Relay Chat, Hier kann man mit Entwicklern und anderen Benutzern in Kontakt treten und über Probleme des RPI chatten. Dazu benötigt man ein IRC Client Programm.

OpenGL ES 3D API für embedded systems

OpenVG 2D API für Vektor- und Rastergrafiken

Partition Einteilung eines Datenträgers (SD Karte oder Festplatte)

- binary blob Software die nicht als Open Source vorhanden ist, beim RPI ist es die Firmware die den Grafikprozessor (GPU) ansteuert. Die Raspberry Pi Foundation liefert diesen binary blob bei allen ihren linux images mit.
- Platine Die Leiterplatte des RPI hat sechs Lagen
- RPI Raspberry Pi Computer, ein Produkt der Raspberry Pi Foundation
- USB 2.0 Universal Serial Bus, hier werden Maus, Tastaur und andere Geräte angeschlossen. Wenn mehr als zwei Anschlüsse benötigt werden, oder mehr Strom als 100 mA pro Gerät benötigt wird, muß ein aktiver USB Hub (USB Verteiler mit eigener Stromversorgung) verwendet werden. Manche WIFI Dongles, Webcams aber auch Tastaturen brauchen zu viel Strom und funktionieren daher nicht bei direktem Anschluß am RPI.
- LED Light emitting Diode, Leuchtdiode
- HDMI High Definition Multimedia Interface (unterstützte Version 1.3a) digitale Ton und Bild Schnittstelle
- RAM Random Access Memory, der Hauptspeicher des RPI ist 256 MByte groß. Der ARM Prozessor und die GPU müssen sich diesen Speicher teilen. Eine Erweiterung des RAM der RPI Typen A und B ist nicht möglich, da der RAM direkt mit dem SoC des RPI verlötet ist.
- SDRAM Synchrones Dynamisches RAM (eine RAM Type)
- SD Speicherkarte Secure Digital Speicherkarte (besitzt Funktionen um urheberrechtlich geschützte Daten sicher zu speichern) Der RPI startet (bootet) von einer SD Karte. Beim Kauf einer SD Karte sollte man Karten der Klasse 4 oder 6 bevorzugen, weil diese eher problemlos mit dem RPI funktionieren.
- RCA Radio Corporation of America, analoger Video Anschluß. Hier kann ein Kabel zum Fernseher mit Cinch Stecker (gelber Stecker) angeschlossen werden
- CSI Camera Serial Interface, serieller Kamera Anschluß Für diese Schnittstelle soll es laut Entwicklern noch diese Jahr ein käufliches Kameramodul mit 5 Megapixeln geben. Der Preis für das Modul soll bei 20 Euro liegen. Die Schnittstelle selbst ist leider nicht öffentlich zugänglich dokumentiert.

- DSI Display Serial Interface, serieller Display Anschluß Diese Schnittstelle ist leider nicht öffentlich zugänglich dokumentiert. DHCP **Dynamic Host Configuration Protocol** Dieses Protokoll wird dazu verwendet eine gültige IP Adresse für den RPI zu bekommen. Ihr Router oder Switch muß entsprechend konfiguriert sein. GPIO General Purpose Input/Output Universelle Ein- und Ausgänge über 26 polige Stiftleiste GUI Graphical User Interface (graphische Bedienoberfläche), viele Linux Programme haben kein GUI wie z.B.: der omxplayer (Multimedia Player). JTAG Joint Test Action Group Anschluß zum Testen und Debuggen der RPI Hardware Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle die für den Entwickler gedacht ist, und für den Endanwender eher keinen Nutzen hat. BCM 2835 SoC enthält die CPU (zentrale Rechnereinheit), GPU und FPU des RPI vom Hersteller Broadcom. Die CPU arbeitet mit 32 Bit und einer Taktfreuenz von 700 Mhz. Die CPU (ARM1176JZFS) ist von der Archtektur ein ARM11 Prozessor der ARM v6 Familie. Der Prozessor hat auch eine FPU (Floating Point Unit) zur schnellen Gleitkommaberechnung, die aber derzeit nur in der Raspian Linux Distribution(in Entwicklung) verwendet wird. overclocking Übertaktung, der RPI läßt sich bis zu einer Taktfrequenz von einem 1Ghz betreiben, die Konfiguration erfolgt in der aktuellen Ausgabe von Raspbian
- polyfuse Selbst rückstellende Sicherung, Wird beim RPI am USB Anschluß und bei der Stromversorgung verwendet. Die Stromversorgung ist mit 1100 mA abgesichert, die USB Anschlüsse mit 140 mA. Wenn Sie versehentlich einen Kurzschluß am RPI verursachen und dabei etwas Glück haben, dann funktioniert der RPI wieder nachdem die Sicherungen sich wieder rückgestellt haben.
- SoC System on Chip, gemeint ist damit die Integration von verschiedenen Funktionen auf einem Schaltkreis.

über das script raspi-config.

- UNIX Mehrbenutzer Betriebssystem, die Open Source Variante nennt sich Linux und teilt viele Eigenschaften mit dem Original.
- XBMC Open Source Media Player, für den RPI gibt es mehrere Portierungen (Raspbmc, OpenELEC, XBian)
- X Windows wird auch X11 genannt und ist das Fenstersystem von Unix bzw. Linux, und damit die Grundlage für LXDE, XFCE, Gnome und KDE. Eine Beschleungung der Grafik Ausgabe für X mittels der GPU ist prinzipiell technisch möglich und auf der RPI homepage als geplant angeführt.

3. Hardware Übersicht Raspberry Pi Typ B



3.1 Die Status LED's des Raspberry Pi

Der RPI verfügt über 5 LEDs die den Zustamd des Geräts anzeigen. Die LEDs sind auf der Leiterplatte wie folgt beschriftet:

- OK grün Blinkt beim Booten einmal und beim SD Karten Zugriff, ist mit GPIO 16 verdrahtet
- **PWR** rot PowerOn, ist direkt mit der 3,3V Spannung des RPI verbunden
- FDX grün FullDuplex, zeigt an, dass am Lan FullDuplex übertragen wird
- LNK grün Blinkt, ausgeschaltet bei Ethernet Aktivität
- 10M gelb 100 Mbit Lan Status LED

4. Software Übersicht Raspberry Pi

Es gibt mehrere Unix artige Betriebssysteme für den RPI, und es gibt RISC OS(in Entwicklung) das seinen Ursprung bei den Entwicklern des ersten ARM chips hat.

Die Raspberry Pi Foundation empfiehlt den Einsatz folgender Linux Distributionen und stellt diese zum Download zu Verfügung:

- Debian 6 ("Squeeze") /* veraltet
- Debian 7 ("Wheezy") /* Soft Float (langsame softwaremäßige Gleitkommaberechnug) wird z.B. benötigt wenn die Oracle JVM verwendet werden soll
- Raspbian ("Wheezy") /* hat seinen Ursprung in Debian 7 empfohlene Distribution der RPI Foundation
- Arch Linux ARM
- QtonPi

Link zum Download der images für den Betrieb des RPI:

http://www.raspberrypi.org/downloads

Für den Start des RPI ist eine SD Speicherkarte notwendig. Die RPI Foundation empfiehlt eine SD Speicherkarte mit 4 GB. Zum aufspielen der images gibt es ein Programm für den PC mit Windows, Mac OS X oder Linux.

4.1 Betriebssystem vorbereiten auf Windows Rechner

Als konkretes Beispiel wollen wir uns das für Debian Linux ansehen. Man benötigt dazu ein Speicherkarten Schreib/Lesegerät, den Win32DiskImager und das Debian image.

- 1. Image runterladen
- 2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
- 3. SD Speicherkarte in ihren SD Reader stecken und den zugewisenen Laufwerksbuchstaben merken
- 4. Den Win32DiskImager runterladen, die download links sind auf der rechten Seite
- 5. Den Win32DiskImager entpacken und starten
- 6. Das file *.img auswählen
- 7. Laufwerksbuchstaben in der device box auswählen (Achtung: Wenn Sie den falschen Laufwerksbuchtstaben auswählen kann Ihre Harddisk beschädigt erden.)
- 8. Klicken Sie auf write und warten Sie den Schreibvorgang ab.
- 9. Beenden Sie den Win32DiskImager und entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Card Reader.

10. Stecken Sie die SD Karte nun in ihren RPI und schließen Sie danach die Spannungsversorgung des RPI an. Der RPI sollte nun Starten.

Alternative Methode falls ihr RPI nicht funktioniert:

- 1. Image runterladen
- 2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
- 3. SD Speicherkarte in ihren SD Reader stecken und den zugewisenen Laufwerksbuchstaben merken
- 4. Das Programm <u>http://shounen.ru/soft/flashnul/</u> runterladen und entpacken
- 5. Start button > All Programs > Accessories > Command Prompt (mit rechten Mausklick als Administrator starten)
- 6. C:/flashnul/flashnul.exe -p

Available physical drives:

```
0 size = 250059350016 (232 Gb)
1 size = 1990197248 (1898 Mb) --> Ausgabe zur SD Karte
Available logical disks:
C:\
D:\
F:\
G:\
H:\
Press ENTER to exit.
```

 C:/flashnul/flashnul.exe 1 -L C:/<ordner>/*.img (Die Nummer 1 ist die Nummer ihrer SD Karte und wurde bei obigen Kommando auf der linken Seite ausgegeben)

Falls Sie die Fehlermeldung "access denied" erhalten versuchen Sie es bitte nochmals mit dem zugewiesenem Laufwerksbuchstaben.

C:/flashnul/flashnul.exe H: -L C:/<ordner>/*.img

4.2 Betriebssystem vorbereiten auf Linux Rechner

- 1. Image runterladen
- 2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
- 3. Mit dem Kommando df -h nachsehen welche Discs gemountet sind
- 4. SD Speicherkarte in Ihren SD Kartenschreiber einstecken
- 5. erneut mit df -h nachsehen welche Discs gemountet sind Die neu hinzu gekommene Disc ist ihre SD Karte.
- 6. Kommando als root user eingeben:

unmount /dev/sdd1 /* Kann auch anders heißen Das unmounten ist notwendig damit Daten mit nachfolgendem Kommando auf die Disc geschrieben werden können.

 Kommando als root user eingeben: dd bs=1M if=~/<ordner>/*.img of=/dev/sdd

Nach "if" (Abkürzung für input file) muß der Dateiname bzw. der Dateipfad zur image Datei angegeben werden.

Das dd Kommando hat keine Fortschrittsanzeige und es kann ein wenig dauern.

- 8. Kommando eingeben: sync Damit alle Daten sicher auf die SD Karte geschrieben wurden und die SD Karte entnommen werden kann.
- 9. Stecken Sie die SD Karte nun in ihren RPI und schließen Sie danach die Spannungsversorgung des RPI an. Der RPI sollte nun Starten.

4.3 Betriebssystem vorbereiten auf Mac OS X Rechner

- 1. Image runterladen
- 2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
- 3. Starten sie df -h vom Terminal
- 4. SD Speicherkarte in Ihren SD Kartenschreiber einstecken
- erneut mit df -h nachsehen welche Discs gemountet sind Die neu hinzu gekommene Disc ist ihre SD Karte. Merken sie sich den Disknamen z.B. /dev/disk3s1
- Unmounten dieser Disc damit ein überschreiben möglich ist. Kommando: diskutil unmount /dev/disk3s1
- Ermitteln Sie den Disk Namen f
 ür das raw device: /dev/disk3s1 --> /dev/rdisk3 (aus disk wird rdisk, s1 wird weggelassen)
- Kommando: sudo dd bs=1m if=~/Downloads/<ordner>/*.img of=/dev/rdisk3

Nach "if" (Abkürzung für input file) muß der Dateiname bzw. der Dateipfad zur image Datei angegeben werden.

- 9. Kommando eingeben: diskutil eject /dev/rdisk3
- 10. Stecken Sie die SD Karte nun in ihren RPI und schließen Sie danach die Spannungsversorgung des RPI an. Der RPI sollte nun Starten.

4.3 Inhalt der boot Partition

Die boot Partition auf der SD Speicherkarte ist im Format FAT32 (Daten auch von Windows PC lesbar und schreibbbar).

Sie enthält folgende Dateien:

•	bootcode.bin	2nd stage bootloader, startet mit abgeschaltenem SDRAM			
•	loader.bin	3rd stage bootloader, startet mit aktivierten SDRAM			
•	start.elf	GPU firmware image, von der Raspberry Pi Foundation zu Verfügung gestellt			
•	arm128_start.elf	128 MB ARM, 128 MB GPU Speicheraufteilung (für 3D Anwendungen)			
•	arm192_start.elf	192 MB ARM, 64 MB GPU Speicheraufteilung (default Einstellung)			
•	arm224_start.elf	224 MB ARM, 32 MB GPU Speicheraufteilung (nicht für 3D Anwendungen geeignet)			
•	kernel.img	Der default Betriebssystem Kernel des ARM Prozessors			
•	kernel_cutdown.img	Abgespeckter Kernel mit weniger Diagnosemöglichkeiten			
•	kernel_emergency.im	g Kernel Version für Notfälle (kernel.img funktioniert nicht mehr)			
•	cmdline.txt	Parameter für den Betriebssystem Kernel die beim Hochlauf des Kernels an diesen übergeben werden			

Die ARM / GPU Speicheraufteilung kann durch kopieren der verschiedenen arm*.elf Dateien auf die start.elf Datei eingestellt werden. Der Auslieferzustand (default) ist 192 MB Ram für den ARM, und 64 MB RAM für die GPU.

Optionale Dateien (files):

- config.txt Eine Konfigurations Datei die von der GPU gelesen wird. Kann dazu verwendet werden um den Video Mode, die System Taktfrequenzen und System Spannungen festzulegen.
- vlls Verzeichnis zusätzliche GPU Programme (z.B. Codecs) In der Erstausgabe des RPI nicht vorhanden.

5. Inbetriebnahme des Raspberry Pi

Um den Raspberry Pi das erste mal in Betrieb zu nehmen benötigt man folgende Dinge:

- USB Tastatur und eine USB Maus. Über USB liefert der RPI bis zu 100 mA pro Anschluß an die Geräte.
- Eine vorbereitete SD Karte mit dem Betriebssystem (siehe Kapitel 4)
- Einen Fernseher mit HDMI oder Composite Anschluß oder Monitor mit HDMI Anschluß (eventuell einen Adapter von HDMI auf DVI falls ihr Monitor so einen Anschluß besitzt) und ein HDMI Kabel oder Composite Kabel (Kabel mit gelben Cinch Stecker).
 Der VGA Standard wird vom RPI leider nicht unterstüzt !
- Ein Netzteil mit Micro USB Stecker. Das Netzteil sollte zumindest 700 mA bei 5 Volt liefern können. Der RPI hat einer Sicherung von 1100 mA auf der Platine.
- Ein Ethernet Lan Kabel (optional)

Eine gute Übersicht mit Abbildungen über die benötigten Kabel finden sie hier:

http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/03/raspberry-pi-cables-connectors/

Stecken Sie nun die vorbereitete SD Karte in ihren RPI, schließen Sie alle benötigten Kabel an. Es ist eine gute Idee die Stromversorung erst zum Schluß anzustecken.

Ihr RPI startet (bootet) nun hoch und sie sollten den Bootvorgang auf ihrem Monitor beobachten können. Wenn Sie den RPI mit einem LAN Kabel an ihr Netzwerk angeschlossen haben, dann wird er versuchen über DHCP eine IP Adresse zu bekommen.

Sie können sich jetzt mit Benutzernamen und Paßwort anmelden (username and password). Für Debian Linux oder Raspbian ist der

Benutzername: "pi" und das

Passwort: "raspberry" (im Auslieferzustand ist ein englisches Tastaturlayout konfiguriert, Achtung: y und z sind vertauscht)

Der Zeichensatz kann mittels: **sudo raspi-config** und dem Abschnittt change_locale auf den Wert "de_DE.UTF-8 UTF-8" eingestellt werden. Über den Menupunkt configure_keyboard kann das Tastaturlayout und die Sprache eingestellt werden.

Man kann auch die folgenden Kommandos anstatt raspi-config verwenden: sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration sudo dpkg-reconfigure locales

Mit dem Kommando: **startx** starten sie nun die Benutzeroberfläche Das jweils gültige Paßwort für ihr SD Karten image finden sie bei den Raspberry Downloads.

http://www.raspberrypi.org/downloads

Mit dem Kommando: sudo können Sie Superuser (root user) Rechte bekommen, es benötigt kein Paßwort.

5.1 Konfiguration mittels raspi-config script

Bei Debian 7 und Raspbian mit dem Aufruf **sudo raspi-config**. Die nachfolgenden beiden Seiten stammen von <u>http://raspberrycenter.de/</u>, vielen Dank an den Autor.

• info - Information about this tool

Zeigt einen kurzen Text an, der beschreibt, worum es sich bei dem Programm handelt.

• expand_rootfs - Expand root partition to fill SD card

Die Images für den Pi passend entpackt meist auf eine 4 GB große SD Karte. Wer sie auf einer größeren Karte einsetzt, muss im Nachhinein die Systempartition vergrößern oder zusätzliche Partitionen anlegen, um den übrigen Platz auf der Karte im System nutzen zu können. Dieser Menüpunkt nimmt einem die Arbeit zur Partitionserweiterung ab. Nach dem Aufruf dieses Punkts ist soweit alles vorbereitet und beim nächsten Bootvorgang wird die Systempartitione entsprechend erweitert, was je nach Größe und Geschwindigkeit der SD-Karte etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

• overscan - Change overscan

Dieser Punkt bringt uns zu der Frage, ob wir den Overscan ausschalten (disable) oder einschalten (enable) möchten. Ist der Overscan aktiviert überspringt der Pi bei der Bildgenerierung Bereiche und sorgt so für einen schwarzen Rand um das Bild. Das mag bei analogen Ausgabegeräten (alte Fernseher o.ä.) mitunter Sinn machen, kann aber bei TFT-Monitoren und -Fernsehern wohl stets deaktiviert werden. Eine Änderung der Einstellung wird beim nächsten Neustart des Pi wirksam.

Was das Tool im Grunde macht ist in /boot/config.txt den Parameter disable_overscan zu setzen. Das kann man auch mit einem Texteditor (z.B. leafpad unter X und nano auf der Shell) manuell erledigen.

• configure_keyboard - Set keyboard layout

Über diesen Menüpunkt kann man die Tastaturbelegung auswählen. Der Aufruf benötigt ein paar Sekunden. Im Anschluss kann man aus einer Liste das passende Tastaturlayout auswählen. Wer seine Tatstatur nicht in der Liste aufgeführt findet, kann für eine normale Tastatur in voller Größe in der Regel die Voreinstellung "Generic 105-key (Intl) PC" übernehmen.

Die Frage nach der Sprachversion ist passend für die eingesetzte Tastatur zu beantworten. Voreingestellt ist eine englische Tastatur im britischen Layout. Über den Punkt "Other" bekomtm man eine vergrößerte Auswahl, in der man zunächste das Grundlayout auswählt, hierzulande also wohl meist "German" und im folgenden Dialog zur genaueren Spezifizierung des deutschen Layouts in der Regel wohl wieder einfach "German" und dann "The default for the keyboard layout" und "No compose key".

Die dann kommende Frage, ob per Control+Alt-Backspace, der X-Server beendet werden soll, kann man ruhig mit "Yes" beantworten. So hat man, wenn man einmal in einem Programm "hängt" noch die Möglichkeit die grafische Oberfläche mit dieser Tastenkombination komplett zu beenden.

Das System braucht nun einen Moment um die Einstellungen vorzunehmen.

change_pass - Change password for 'pi' user

Der Benutzer "pi" ist auf dem System bereits vorangelegt und kann als regulärer Benutzer für alltägliche Arbeiten benutzt werden. Über diesen Punkt können wir ihm ein Passwort nach eigenem Geschmack geben. Beachten sollte man, dass ggf. das eingestellte deutsche Tastaturlayout erst anch einem Neustart aktiv ist und y und z vertauscht sind. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, sollte diese Buchstaben und Sonderzeichen im Passwort nicht verwenden. Das Setzen eines leeren Passworts ist nicht möglich.

• change_locale - Set locale

Über diesen Punkt bestimmen wir Zeichensatz und Sprache des Systems. Für ein deutsches System setzen wir die Locale auf "de_DE.UTF-8 UTF-8" indem wir den Punkt mit der Leertaste markieren. Die Markierung bei "en_GB.UTF-8 UTF-8" können wir so auch aufheben. Mit einem Druck auf die TAB-Taste kommen wir auf die Schaltfläche "Ok" und wählen nun nochmal "de_DE.UTF-8" aus, damit Programme auf dem System deutsche Texte ausgeben, soweit diese verfügbar sind. Das System benötigt nun einen Augenblick um die Einstellung vorzunehmen.

• change_timezone - Set timezone

Hierüber können wir dem System sagen in welcher Zeitzone wir uns befinden. Wir wählen zunächst "Europe" und danach "Berlin" aus.

memory_split - Change memory split

Die 256 MB Hauptspeicher des Pi werden gemeinsam von Hauptprozessor und Grafikprozessor genutzt. Beide erhalten dabei Zugriff auf einen festen Anteil des RAM. Derzeit stehen drei Splits zur Verfügung, die 32 MB, 64 MB oder 128 MB für den Grafikprozessor (Broadcom VideoCore IV) reservieren und den Rest für den ARM11 Hauptprozessor. Wer keine aufwändigen 3D- oder Videofunktionen benötigt, kann den 224/32 Split benutzen. Für Mediacenter und 3D-intensive Anwendungen bietet sich die 128/128-Aufteilung an. Hier muss man je nach dem eigenen Anwendungsprofil abwägen und probieren. Die Einstellung wird nach dem Neustart des Pi wirksam.

overclock - configure overclocking

Der RPI läßt sich in mehreren Stufen dynamisch übertakten. Dynamisch bedeutet das nur bei Bedarf die Taktfreuquemz und die Spannung angehoben wird. Das erfolgt durch eine Software die auch die Temperatur des Prozessors berücksichtigt und diese nicht über 85 Grad Celsius steigen läßt. Das Overclocking ist in 5 Stufen von 700 MHz bis 1 Ghz einstellbar. Sollten Instabilitäten auftreten ist es ratsam es mit einem niedrigerem Overclocking zu versuchen. Durch Verwendung des dynamischen Overclockings sollte ihr RPI keine verkürzte Lebenszeit haben, da die Temperatur überwacht wird, weiters bleibt dabei auch die Garantie ihres RPI aufrecht. Für dem LXDE Desktop gibt es Widgets welche die Taktfrequenz und die Temperatur anzeigen. Sollte Ihr RPI beim booten Probleme haben, kann durch drücken der Shift Taste beim booten das Overclocking abgeschalten werden. Danach ist eine neue Konfiguration des Overclocking wieder möglich.

• ssh - Enable or disable ssh server

SSH ist eine Möglichkeit um über das Netzwerk u.a. auf die Textkonsole des Systems zugreifen zu können. Hierfür nuttz man z.B. unter Windows putty, oder von einem Mac oder Unix-System aus der Shell heraus das ssh-Kommando. Die Verbdindung wird automatisch verschlüsselt. Um den Zugriff zu ermöglichen muss auf dem Pi ein SSH-Serverdienst laufen, der über diesen Punkt aktiviert (Enable) oder deaktiviert "Disable" wird.

• boot_behaviour - Start desktop on boot?

Hierüber weisen wir den Pi an beim Systemstart automatisch in die grafische Oberfläche zu booten (Yes) oder nicht (No). Bei letzterem landet man zuächst auf der textbasierten Konsole und kann dann manuell über *startx* das X11-Fenstersystem starten.

• update - Try to upgrade raspi-config

Ist der Pi an einem Netzwerk angeschlossen und per DHCP automatisch konfiguriert (hat man einen Router mit DHCP-Funktion im Netz, geschieht dies automatisch beim Bootvorgang), kann man hierüber das Tool raspi-config selbst auf den aktuellen Stand bringen. Bei einer Neuinstallation bietet es sich an dies als allererstes zu machen, um evtl. in den Genuss zusätzliche und / oder fehlerkorrigierter Funktionen einer neueren Version des Tools zu kommen.

6. Der Raspberry Pi im Detail

6.1 Debian oder Raspbian als Betriebssystem

Debian Linux für ARM enhält ungefähr 35.000 Software Pakete (Programme).

Wenn Sie Debian installiert haben und ihr RPI am Internet hängt können Sie das gerne einmal selbst kontrollieren, mit folgendem Kommando:

apt-cache pkgnames /* es werden alle verfügbaren Pakete aufgelistet

Aber welche Pakete habe ich nun eigentlich in Verwendung ?

Kommando:

dpkg -l /* es werden alle installierten Pakete aufgelistet

Aber ich hätte gerne die Software xxx installiert.

Dazu sind root Rechte erforderlich:

Kommando:

sudo -i	/* nun hat man root Rechte
Kommando:	
apt-cache search <name></name>	/* es wird nach Paketen gesucht.
apt-get install <name></name>	/* Software Paket installieren
apt-get remove <name></name>	/* Software Paket wieder entfernen
apt-get purge <name></name>	/* Software Paket und dessen Konfigurationsdateien entfernen

Mit **apt-get update** kann die Datenbank der Software Pakete auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das ist immer dann anzuraten bevor man mit **apt-get upgrade** die ganze Linux Distribution auf den neuesten Stand bringt.

Wenn man wissen will welche Dateien nun bei der Installation eines bestimmten Paketes auf der Speicherkarte oder der Festplatte gelandet sind geht das mit folgenden Befehl.

dpkg -L <Name> /* Dateien eines Paketes auflisten

Details zu Debian und der ARM Portierung sind hier zu finden: http://www.debian.org/ports/arm/index.de.html

Allgemeine Deutsche Debian Installationsanleitung für ARM basierende Rechner bzw. Geräte: <u>http://www.debian.org/releases/stable/armel/index.html.de</u>

Nach der Erstinbetrienahme des RPI fallen einige Administrationssschritte an:

Einer davon ist das setzen der Zeitzone, der RPI hat selbst keinen Uhren Chip eingebaut und holt sich die aktuelle Zeit über das Internet wenn eine Verbindung besteht.

tzselect /* setzen der Zeitzone

Tragen Sie dann wie von tzselect vorgeschlagen Ihre Zeitzone in die Datei .profile in ihren home Verzeichnis ein, damit die Zeitzone dauerhaft gesetzt wird. Dazu können sie den bei Debian/Raspbian vorintallierten Texteditor nano verwenden.

nano .profile /*Datei mit Editor öffnen

date /*aktuelles Datum und Uhrzeit abfragen bzw. setzen

6.1.1 Anschluß ans Netzwerk (LAN)

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Anschluß über ein drahtgebundenes LAN.

Wenn der RPI an das Netzwerk und das Internet angeschlossen werden soll ist es wichtig zu wissen welchen Zustand die Schnittstellen haben und welche Internet Services der RPI zu Verfügung stellt.

Voraussetzung zum automatischen Bezug einer IP Adresse ist, das ihr RPI über eine Netzwerkkabel an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen ist, und ihr Internet Modem oder Router bzw. Switch über eine DHCP Funktion verfügt.

hostname -I /*Welche IP Adresse hat mein RPI ?

ifconfig /*Welchen Zustand haben die Netzwerk Schnittstellen

pi@raspberrypi:~\$ ifconfig

```
eth0
         Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:2b:c3:50
          inet Adresse:192.168.1.25 Bcast:192.168.255.255 Maske:255.255.0.0
          inet6-Adresse: fe80::ba27:ebff:fe2b:c350/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
          RX packets:2182737 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:563997 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:3195864956 (2.9 GiB) TX bytes:57555644 (54.8 MiB)
         Link encap:Lokale Schleife
10
          inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metrik:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
```

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Im Abschnitt eth0 unter inet Adresse ist die IP Adresse und auch die Subnetz Maske ersichtlich.

Das lo (loopback Interface) dient der lokalen Kommunikation (Programme die am RPI laufen können somit Daten untereinander austauschen).

Die IP Konfiguration für den LAN Anschluß findet sich bei Linux im wesentlichen in folgenden beiden Dateien:

/etc/network/interfaces	/* Schnittstellen Konfiguration
/etc/resolv.conf	/* DNS Server Einträge

/etc/network/interfaces bei automatischer Konfiguration:

The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet dhcp /* DHCP vorhanden

/etc/resolv.conf:

nameserver <IP-Adresse> /* In vielen Fällen IP-Adresse des Routers

/etc/network/interfaces bei statischer(fest eingestellter) IP-Konfiguration:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static /* feste IP Adresse
address <IP-Adresse> /* Gewünschte IP Adresse des RPI
netmask <Netz Maske> /* Im Heimnetzwerk meistens 255.255.255.0
gateway <IP-Adresse> /* IP Adresse des Routers
```

Nach Änderungen in der Netzwerk Konfiguration ist ein restart des Netzwerk Services notwendig.

sudo /etc/init.d/networking restart

Wenn die Netzwerk Schnittstelle nicht funktionieren sollte kann mit den Kommandos:

sudo ifdown eth0 /* Schnittstelle deaktivieren

und

sudo ifup eth0 /* Schnittstelle wieder aktivieren

versucht werden den Fehler zu beheben (vorher das LAN Kabel kontrollieren). Der RPI sollte dann bei automatischer Konfiguration eine neue IP Adresse beziehen.

Mit dem Ping Kommando kann getestet werden ob IP-Datenpakete übertragen und beantwortet werden.

ping -c1 www.google.at /* Test ob Netzwerk Gegenstelle antwortet

```
PING www.google.at (173.194.35.183) 56(84) bytes of data.
64 bytes from muc03s02-in-f23.1e100.net (173.194.35.183): icmp_req=1 ttl=52 time=34.2 ms
--- www.google.at ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 34.293/34.293/34.293/0.000 ms
```

Kontakt: peba@inode.at

Mit dem Programm lsof (list open files) kann man sich die Internet Services und die dahinter steckende Anwendung anzeigen lassen. Falls lsof bei Ihnen noch nicht installiert ist können Sie das mit **sudo apt-get install lsof** nachholen.

pi@raspberrypi ~ \$ sudo lsof -i								
COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE	NAME
ntpd	1369	ntp	16u	IPv4	3473	0t0	UDP	*:ntp
ntpd	1369	ntp	17u	IPv4	3477	0t0	UDP	localhost:ntp
ntpd	1369	ntp	19u	IPv4	4118	0t0	UDP	raspberrypi:ntp
dhclient	1593	root	9u	IPv4	3932	0t0	UDP	*:bootpc
dhclient	1593	root	20u	IPv4	3917	0t0	UDP	*:32549
sshd	1635	root	3u	IPv4	4111	0t0	TCP	*:ssh (LISTEN)

Von Interesse sind dabei besonders die "listening sockets", das sind jene TCP/IP ports wo eine Serveranwendung ihre Dienste anbietet. In userem Beispiel ist das nur die Anwendung sshd (secure shell daemon). Über das Protokoll ssh stellt der sshd eine login Möglichkeit über das Internet zu einer shell zu Verfügung.

6.1.2 Ton und Videoausgabe auf dem RPI unter Debian

Der RPI unsterstützt die Tonausgabe über das ALSA Soundsystem. Die Tonausgabe kann wahlweise über die 3,5 mm stereo Klinkenbuchse oder über HDMI erfolgen. Die Standardeinstellung ist auto was eine Ausgabe über HDMI bewirkt, wenn HDMI die Ausgabe unterstützt.

Test Sample Ausgeben:

sudo aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav

Audio Ausgabe einstellen:

sudo amixer cset numid=3 <n>
n is 0=auto, 1=Klinkenbuchse, 2=hdmi.

Der omxplayer ist vorinstalliert und kann sowohl Audio als auch Video Dateien ausgeben und wurde speziell für die Hardware des RPI geschrieben. Seit Ende August 2012 unterstützt der omxplayer und die XBMC Varianten zusätzlich das Abspielen von MPEG-2 und VC-1 kodierten Videos. Diese Codecs können von der Raspberry PI Foundation um einen geringen Betrag gekauft werden. Derzeit ist die Bezahlung per Paypal möglich.

http://www.raspberrypi.com/ /*Raspberry Pi Store

pi@raspberrypi ~ \$ omxplayer <dateiname>.mp3
file : *.mp3 reult 0 format mp3 audio streams 1 video streams 0
chapters 0 subtitles 0
Audio codec mp3 channels 2 samplerate 44100 bitspersample 16
Subtitle count : 0 state off : index 0

Unterstüzte hardwarebeschleunigte Videoformate des omxplayer sind MPEG-2, MPEG-4, VC-1 und H264 auch für hohe Auflösungen.

Mit **apt-get install mplayer** kann ein weiterer interessanter Multimedia player installiert werden, der aber leider nicht hardwarebeschleunigt ist. Videos (auch MPEG 2) mit niedriger Auflösung (z.B. 640x480) laufen aber tadellos.

Auf meinem RPI erfordert das abspielen von Dateien folgende Aufrufoption:

mplayer -ao sdl <Dateiname>

6.1.3 Konfiguration über die Datei config.txt

Über die Datei /boot/config.txt können verschiedene Startparameter des RPI eingestellt werde. Interessant sind z.B: die Werte für overscan mit denen es möglich ist die Bildausgabe von der Umrandung her anzupassen. Falls sie schwarze Balken bzw. Ränder am Bildschirm bzw. TV Gerät haben läßt sich das damit beheben. Außerdem läßt sich der RPI auch Übertakten, das kann jedoch die Lebenszeit ihres RPI verkürzen !

sudo nano /boot/config.txt /* zum anpassen der Datei sudo reboot /* Neustart des RPI

Änderungen der Datei werden erst nach einem Neustart wirksam !

uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1

uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
and your display can output without overscan
disable_overscan=1

uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16

uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus # overscan. (sehr nützlich wenn Ihnen die Bildschirmdarstellung zu klein ist) framebuffer_width=1280 framebuffer_height=720

uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1

uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1

uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in # DMT (computer monitor) modes #hdmi_drive=2

uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or # no display #config hdmi boost=4

uncomment for composite PAL #sdtv_mode=2

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default. #arm_freq=800

#for more options see http://elinux.org/RPi_config.txt

6.2 Der GPIO Anschluß

Der RPI verfügt über eine 26 polige Stiftleiste mit frei programmierbaren Ein/Ausgängen.

Die Stiftleite hat zwei 13 polige Reihen, wobei der PIN 1 auf der Leiterplatte deutlich markiert ist.

Die Nummerierung funktioniert so, daß gerade Nummern auf der oberen Stiftleite liegen und ungerade Nummern an der unteren Stiftleiste.

Am PIN 1 liegen 3V3 an die maximal mit 50 mA belastet werden dürfen. Am PIN 2 liegen 5V an die direkt mit der 5V Versorgung des RPI verbunden sind. Hier kann soviel Strom entnommen werden, wie das Netzteil des RPI liefert.

Die einzelnen Ein/Ausgänge sind mit maximal 16 mA belastbar.

Achtung: Die meisten Ein/Ausgänge sind direkt mit dem Broadcom chip verbunden, ein Kurschluß kann den RPI dauerhaft beschädigen.

http://www.element14.com/community/docs/DOC-43484/l/raspberry-pi-gpio-expansion--low-levelperipherals ... Details zum GPIO Anschluß bei Element14

Belegung der Stiftleiste:

Es gibt hier 8 als Ein/Ausgang programmierbare Pins, und die I2C,SPI und UART Pins. Die Ansteuerung der Pins erfolgt am einfachsten mittels der Programmiersprache Python. Dazu ist die Installation einer Bibliothek notwendig, da diese nicht in der Debian Distribution vorhanden ist.

http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/05/install-rpi-gpio-python-library/

6.2.1 Ansteuerung der GPIO Pins mittels Python und Shellscript

Python script:

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO Pins konfigurierren - ein input and ein output GPIO.setup(11, GPIO.IN) GPIO.setup(12, GPIO.OUT)

input von pin 11 einlesen
input_value = GPI0.input(11)

output auf Pin 12 ausgegeben
GPI0.output(12, True)

Die Nummerierung der Pins 11 und 12 in diesem Beispiel bezieht sich auf den physikalischen Pin der Stiftleiste die mit GPIO 17 und GPIO 18 in der Abbildung beschriftet sind.

Shell script:

#!/bin/sh

GPIO numbers should be from this list # 0, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 # Note that the GPIO numbers that you program here refer to the pins # of the BCM2835 and *not* the numbers on the pin header. # So, if you want to activate GPIO7 on the header you should be # using GPI04 in this script. Likewise if you want to activate GPIO0 # on the header you should be using GPIO17 here.

set up GPIO 4 and set to output
echo "4" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction

set up GPIO 7 and set to input
echo "7" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio7/direction

write output
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio4/value

read from input
cat /sys/class/gpio/gpio7/value

clean up
echo "4" > /sys/class/gpio/unexport
echo "7" > /sys/class/gpio/unexport

6.3 Emulation des Raspberry Pi auf dem PC

Für den Qemu (freie virtuelle Maschine) gibt es images zum Download.

Eine gute Beschreibung zur Installation findet sich hier:

http://raspberrycenter.de/handbuch/raspberry-pi-linux-emulation-eigenem-pc-einrichten

Die Installation von Qemu unter Debian oder Ubuntu erfolgt durch folgendes Kommando:

sudo apt-get install qemu-kvm-extras

Ein Debian 6 image mit deutscher Tastaturbelegung gibt es hier:

http://raspberrycenter.de/sites/default/files/image-files/debian6_de.zip.torrent

Der Download erfolgt über Bit Torrent, eventuell müssen sie einen Bit Torrent Client auf ihrem PC installieren.

Die Emulation kann dazu benutzt werden um Softwarepakete für den RPI auszuprobieren, und auch um Pakete zu bauen. Die Emulation stellt auch eine Internetverbindung über das Hostsystem zu Verfügung.

Die Hardware des RPI wird nur teilweise emuliert, das bedeutet das z.B. die GPIO Pins oder die Grafik Hardware des RPI in der Emulation nicht zu Verfügung stehen.

Der Start der Emulation erfolgt mit:

./launchDebian6 (dieses script ist im Debian 6 image enthalten)

Inhalt des scripts:

qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1176 -m 256 -hda debian6.qcow2 -kernel zlmageDeb6 -append "root=/dev/sda"

Qemu Optionen:

-M (machine) versatilepb ... ARM versatile plattform baseboard

-cpu ... Type of ARM cpu

-m ... Virtueller RAM Speicher in Mbytes

Anmelden am emulierten RPI mit:

username: pi passwort: suse

6.4 Softwarefehler zu Linux melden

Wenn Sie den RPI verwenden und viel Hardware bzw. Software Pakete installieren können Sie leicht auf einen Fehler stoßen. Abhängig von der Linux Distribution gibt es verschiedene Möglichkeiten den Fehler zu melden.

Bevor man einen Fehlerreport schreibt ist es gut nachzuforschen ob es zu diesem Fehler eventuell schon einen Report eines anderen Benutzers gibt.

<u>Wichtig:</u> Nur bekannte Fehler können auch behoben werden, deshalb keine Scheu beim schreiben von Fehlermeldungen.

Debian:

Fehlerdatenbank:

http://www.debian.org/Bugs/

Programm zum erstellen einer Fehlermeldung: reportbug

Das Programm reportbug ist ein Kommadozeilen Werkzeug und menügeführt. Es ist sehr neugierig und stellt viele Fragen zum gefundenem Fehler.

Raspbian:

Fehlerdatenbank:https://bugs.launchpad.net/raspbian

Programm zum erstellen einer Fehlermeldung: derzeit nicht definiert

Fehler melden: im Raspberry Pi Forum im Abschnitt Raspbian oder/und auf Freenode im IRC chat Kanal #raspbian.

Archlinux:

 Fehlerdatenbank:
 https://bugs.archlinux.org/

Fehler melden: bei der Fehlerdatenbank registrieren und anmelden

Es ist möglich Feature requests (Funktionswünsche) in Form einer Fehlermeldung zu verfassen. Es ist auch sinnvoll Fehler in der Dokumentation zu melden (zum Beispiel sind man pages manchmal unvollständig).

7. Resourcen am Internet zum Thema Raspberry Pi

http://www.raspberrypi.org/	Die Homepage der Raspberry Pi Foundation mit Inhalten in englisch.
http://raspberrycenter.de/	Deutschsprachige Internetseite zum Thema RPI.
http://elinux.org/R-Pi_Hub	RPI Wiki in mehreren Sprachen, darunter auch deutsch.
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeri	pherals funktionierende Hardware
http://www.element14.com/comm	nunity/groups/raspberry-pi RPI Webseite in englisch mit Anleitungen und Datenblättern
http://www.raspbian.org/	Linux Variante optimiert für den RPI und mit schneller Gleitkommaberechnung
http://www.raspbmc.com	Linux Variante für Multimedia Wiedergabe mit hübscher und funktionaler graphischer Oberfläche
http://rastrack.ryanteck.org.uk/	Der RPI Tracker, wo gibt es den RPI schon überall?
http://www.themagpi.com/	englisches Magazin, erscheint monatlich
IRC Kanäle: #raspberrypi, #raspbian	Chat mit den Entwicklern

8. Nachsatz

Dieses Buch ist in Bearbeitung und neue Ausgaben erscheinen von Zeit zu Zeit. Wenn Sie den Inhalt brauchbar finden wäre ich über Rückmeldungen ganz dankbar. Wenn Sie Vorschläge für Ergänzungen haben oder sonstige Fragen erreichen Sie mich am einfachsten per email.

Eine kleine finanzielle Zuwendung können Sie gerne über meinen Paypal account an mich senden.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QNKHGXF3MDV9W